



RECAMBIOS INDALO
recambios para el automóvil



Ferve - F9050 - CARGADOR DE BATERIA

En la gama HF "High Frequency" (alta frecuencia) el proceso de carga se realiza mediante corriente constante controlado electrónicamente. Carga automática y tecnología "Ripple Free" (Los cargadores RF "Ripple Free" permiten cargar la batería sin desconectarla del vehículo, eliminando la componente alterna y los picos de tensión, a la vez que protegen las memorias y los dispositivos electrónicos). Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y AGM Start-Stop, y según el modelo también para baterías de litio (Li-PO y LiFePO4).

F-9050

CARGADOR DE BATERÍAS
BATTERY CHARGER

120-240 V ~ 50/60 Hz • 650 W

12 V

1 ~ 50 A arith.

1 ~ 50 A eff.



314 x 232 x 95 mm
5,450 kg



BATTERY
CHARGER
&
POWER
SUPPLY



FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY

Tensión constante de 13,6V/14,4V.
Corriente máxima 50A. Especial
para reprogramaciones.

Constant voltage 13.6V/14.4V.
Maximum current 50A. Special for
reprogramming.




FERVE
THE BATTERY LIFE