



# RECAMBIOS INDALO

recambios para el automóvil



## Ferve - F2201 - CARGADOR BAT.MOTO 6/12V 2AMP.

En la gama HF "High Frequency" (alta frecuencia) el proceso de carga se realiza mediante corriente constante controlado electrónicamente. Carga automática y tecnología "Ripple Free" (Los cargadores RF "Ripple Free" permiten cargar la batería sin desconectarla del vehículo, eliminando la componente alterna y los picos de tensión, a la vez que protegen las memorias y los dispositivos electrónicos). Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y AGM Start-Stop, y según el modelo también para baterías de litio (Li-PO y LiFePO4).

